

**NÁVOD K OBSLUZE
ŘEZAČEK**

IDEAL 1133

IDEAL 1142

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám že jste se rozhodli pro řezací stroj IDEAL. Koupí stroje IDEAL jste určitě učinili správnou volbu.

Tento stroj je odzkoušen nezávislou bezpečnostní laboratoří.

Popis stroje

- (1) ochranný kryt ruky s lisem na papír
- (2) ovládací páka nože
- (3) zpětný doraz
- (4) boční doraz
- (5) upevňovací šroub

Bezpečnostní pokyny:

- Řezací stroje slouží výhradně k řezání papíru nebo podobných materiálů.
- Stroj zabezpečte proti přístupu dětí.
- Ochranný kryt nože (1) nesmí být demontován a musí být stále funkční.

Montáž:

Váš řezací stroj IDEAL je dodáván v plně funkčním stavu.

Obsluha:

Nadzdvihněte ovládací páku (2) nože a založte papír. Zadní doraz (5) a postranní doraz (6) umožňují přesné uložení papíru. Potom papír přitlačte rukou (4), přitiskněte ke stroji a proveďte řez.

Údržba:

- Jestliže dojde k odchýlení přesnosti úhlu zadního dorazu, lze toto odstranit utažením nebo uvolněním upevňovacího šroubu (5), pomocí imbusového klíče (vel. 2).
- Stroj je vybaven fixačním na páce nože (2). Toto zamezuje aby se páka samovolně pohybovala dolů ze zvednuté pozice. Pokud k tomuto dojde, je potřeba toto zařízení jak následuje upravit:

Černou záklopku (I) stáhnout ze šestihranné matky (II), potom držte klíčem (vel. 13) tuto matku. Zároveň imbusovým klíčem (vel. 6) dotahovat imbusový šroub (III) až do té doby, kdy se páka nože již samovolně nepohybuje dolů, ale tak, aby se nepotřebovalo mnoho námahy pro ruční pohyb nože.