

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Děrovací rukojeť	5. Odpadní příhrádka
2. Selektor vodítka hran	6. Rukojeť pro přemášení
3. Vstup papíru	7. Měřítka na dokumenty
4. Vodítko hran	8. Páčka hřebene

VLASTNOSTI

Kapacita děrování

Listy papíru - 70-80 g	10 listů	Technická data	
Průhledné kryty - 100-200 mikronů - 200+ mikronů	2 listy 1 list	Rozměry papíru	A4
Jiné standardní kryty - 160-270 g - 270+ g	2 listy 1 list	Děrovací otvory	21 (A4)
Kapacita vazby		Rozečecí otvorů	14,28 mm / 9/16"
Max. velikost hřebenu	16mm hřeben	Nastavitelné vodítko pro hrany	A4 nebo A5
Max. dokument (80 g)	120 listů	Kapacita odpadní příhrádky	1000 listů
		Čistá hmotnost	3,3 kg
		Rozměry (v x š x h)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ — Před použitím si přečtěte tyto informace a uchovávejte je pro pozdější použití.

- V průběhu děrování:
- Vždy zajištěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.
- Před děrováním finálních dokumentů provedte zkoušku s použitými listy a nastavte přístroj.
- Před zahájením děrování odstraňte svorky a jiné kovové předměty.
- Přístroj nezatěžujte nad uvedenou úroveň.
- Nejprve děrujte přední a zadní listy.
- Děrujte listy v malých dávkách, které nepřetěžují přístroj ani uživatele.
- Zdvíhnete děrovací rukojeť a otevíráte tak odpadní příhrádku. Pokud je děrovací rukojeť dole, odpadní příhrádka je uzamčena.

PRŮMĚR HŘEBENE & VELIKOSTI DOKUMENTŮ

	6 mm 1/4"	8 mm 5/16"	10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	16 mm 5/8"
	2-20 listů	21-40 listů	41-55 listů	56-90 listů	91-120 listů

NASTAVENÍ

1. Zajištěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu. Zdvíhnete děrovací rukojeť do svislé polohy.
2. Zdvíhnete děrovací rukojeť. Zkontrolujte, zda je odpadní příhrádka prázdná a správně upevněná.
3. Zajištěte, aby byl mechanismus pro otevírání hřebene zavřený.

PŘED VÁZÁNÍM

1. Vyberte velikost papíru A4 nebo A5 a otestujte děrování s použitými listy. Vyberte správný průměr hřebene, který odpovídá dokumentu (viz náčrt).
2. Umístíte vázací hřeben do otevíracího otvoru. Zkontrolujte, zda je hřeben plně nasazen a otevírací pás posunutím hřebene vlevo.
3. Otevřete vázací hřeben otočením páčky hřebene. Postupujte opatrně a neotevíráte hřeben příliš.

POSTUP VAZBY

1. Vložte listy zcela do děrovacího otvoru. Zarovnejte listy s vodítkem hran.
2. Až budou všechny děrované listy zavedeny do hřebene, zavřete páčku hřebene.
3. Chcete-li odebrat dokument, posuňte hřeben vpravo a zvedněte dokument.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Děrované otvory nejsou ve středu	Vodítko hran není nastaveno	Upravte vodítko hran tak, aby byl vzorec děrování správný
Přístroj nebude děrovat	Ucpání	Zkontrolujte, zda je odpadní příhrádka prázdná. Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání vstupu papíru
Děrované otvory nejsou souběžné s hranou	Pod čelistmi se nahromadily nečistoty	Zasuňte do vstupu tuhý papír. Posuňte papír na stranu, aby všechny ústřížky spadly do odpadní příhrádky
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnané podle vzorce děrování	Upravte vodítko hran a proveďte zkoušku na použitých papírech, dokud nebude výsledek v pořádku
Poškozené okraje otvorů	Možné přetížení přístroje	Děrujte plastové kryty s papírovými listy. Snižte počet děrovaných listů
Dochází k úniku z odpadní příhrádky	Odpadní příhrádka není správně vložena nebo je aktivována funkce vysunutí	Zkontrolujte, zda je odpadní příhrádka prázdná a funkce vysunutí je zavřena
Nelze přistupovat k měřítka dokumentů	Měřítka dokumentů je součástí odpadní příhrádky	Zkontrolujte, zda je děrovací rukojeť plně zdvižena, potom odeberte odpadní příhrádku & měřítka na dokumenty