

CZ



NÁVOD NA POUŽITÍ KALKULAČKY

B01E.2983, B01E.2945, B01E.2946, B01E.2947, B01E.1770,
B01E.1752, B01E.1755, B01E.3248, B01E.1748, B01E.1754

TLAČÍTKO	FUNKCE
ON/C	Zapne kalkulačtor, během výpočtů vymaže vše kromě paměti.
OFF	Vypne kalkulačtor. (Pokud toto tlačítko na Vaši kalkulačce není, vypíná se kalkulačka automaticky)
CE	Vymaže číslo zobrazené na displeji během výpočtů, při tom zachová předešlá data.
+, -, x, :	Základní početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.
%	Vypočítává procentuální operace.
√	Výpočet odmocnin.
=	Zobrazí konečný výsledek.
M+	Uloží zobrazené číslo do paměti, a připočítává další čísla na displeji k původně uložené paměti.
M-	Odčítá čísla na displeji od čísla uloženého v paměti.
MRC	Zobrazení čísla uloženého v paměti. Mazání čísla z paměti.
GT	Celkový součet, zmáčknutím sečtete poslední celkové výsledky, zmáčknutím 2x, vymažete celkový součet
→	Mazání poslední číslice z displeje.
MU	Výpočet přírážky. 1. 100-80MU=25 - vypočítá % rozdíl mezi čísly, 2. 120/25MU=160 - vypočítá přírážku na zboží. Aby byla 25%, musí být prodejní cena 160.

DISPLEJ

GT celkový součet M nezávislá paměť E chyba - výsledek je delší, než zobrazovací schopnost displeje
Kalkulačka má 2 napájení-solární a bateriové AA 1,5V (pro případ nedostatku světla).

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +42 558 441 170, fax: +420 558 441 179
www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

SK



NÁVOD NA POUŽITÍ KALKULAČKY

B01E.2983, B01E.2945, B01E.2946, B01E.2947, B01E.1770,
B01E.1752, B01E.1755, B01E.3248, B01E.1748, B01E.1754

TLAČÍTKO	FUNKCE
ON/C	Zapne kalkulačku, počas výpočtov vymaže všetko okrem pamäte.
OFF	Vypne kalkulačku (pokiaľ toto tlačidlo na kalkulačke nie je, vypína sa kalkulačka automaticky).
CE	Vymaže č. zobrazené na displeji počas výpočtu, popritom zachováva predchádzajúce údaje.
+, -, X, :	Základné početné operácie – spočítavanie, odpočítavanie, násobenie, delenie.
%	Vypočítava percentuálne operácie.
√	Výpočet odmocnín.
=	Zobrazí konečný výsledek.
M+	Uloží zobrazené číslo do pamäte a pripočítava ďalšie čísla na displeji k pôvodne uloženej pamäti.
M-	Odpočíta čísla na displeji od čísla uloženého v pamäti.
MRC	Zobrazenie čísla uloženého v pamäti/vymazanie čísla z pamäte.
GT	Celkový súčet, stlačením spočítate posledné celkové výsledky, stlačením 2xvymažete celkový súčet
→	Vymazanie poslednej číslice z displeja.
MU	Výpočet prírážky. 1. 100-80MU=25 – vypočíta % rozdiel medzi číslami, 2. 120/25MU=160 – vypočíta prírážku na tovar. Aby bola 25%, musí byť predajná cena 160.

DISPLEJ

GT celkový súčet M nezávislá pamäť E chyba – výsledek je dlhší ako zobrazovacia schopnosť displeja
Kalkulačka má 2 napájania – solárne a batériové AA 1,5V (pre prípad nedostatku svetla)

MPM-QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK, Tel./Fax: +421 32 658 75 73
www.mpm-quality.sk, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

PL



NÁVOD NA POUŽITÍ KALKULAČKY

B01E.2983, B01E.2945, B01E.2946, B01E.2947, B01E.1770,
B01E.1752, B01E.1755, B01E.3248, B01E.1748, B01E.1754

PRZYCIISK	FUNKCJE
ON/C	Włącza kalkulator, zeruje wszystkie wartości
OFF	Wyłącza kalkulator
CE	Kasuje wartość na wyświetlaczu, zachowując poprzednie
+, -, x, :	Działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
%	Oblicza procenty
√	Oblicza pierwiastki
=	Wynik końcowy
M+	Zapisuje w pamięci wartość z wyświetlacza, dodaje kolejne
M-	Odejmuje wartość z wyświetlacza od zapisanej w pamięci
MRC	Odczyt z pamięci, kasowanie pamięci
GT	(GRAND TOTAL) jedno przyciśnięcie -sumuje wszystkie wyniki, drugie naciśnięcie- kasowanie wyników
→	Usuwa ostatnią cyfrę wyświetlacza
MU	Obliczanie marży. 1.100-80MU=25 -oblicza % różnicy między liczbami, 2. 120/25MU=160 -oblicza cenę towaru, która po odjęciu od niej np..25% wyliczy wartość pierwotną np 120

WYŚWIETLACZ

GT suma, M pamięć niezależna, E błąd
Kalkulator posiada baterię słoneczną oraz baterię AA 1,5V

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

Karpacza 24, 43-300 Bielsko-Biała, PL, Tel.: +48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27
Fax: +48 33 812 45 21, www.mpm-quality.pl, e-mail: biznes@mpm-quality.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ EGYSZERŰ SZÁMOLÓGÉPHEZ:

GOMB	FUNKCIÓ
ON/C	bekapcsol a számológép,a számítás során kitörlől mindent a memóriából
OFF	kikapcsol a számológép,ha ilyen gomb nincs a számológépen akkor a számológép magától kikapcsol
CE	kitörli a számokat a kijelzőn a számítás során,s memorizálja az adatokat
+, -, x, ÷	alap számtani műveletek:- összeadás,kivonás,szorzás,osztás
%	Százalék számítás
√	négyzetgyökvonás
=	végleges eredmény kimutatása
M+	elmenti a memóriába a kijelzőn kijelzett számot,és hozzászámolja a következő számokat a kijelzőn az eredeti tárolt memóriához
M-	kivonja a memóriába mentett számokból a kijelzőn kijelzett számokat
MRC	a memóriába mentett számok megjelenítése
	az utolsó szám törlése
GT	végösszeg,2x megnyova kitörli a végeredményt
	az utolsó szám törlése a kijelzőről
MU	1.100-80MU -kiszámolja a százalékos különbséget a számok között
	2.120/25MU=160- kiszámolja az áru díját (felár)
	25% esetén az eladási ár 160

KIJELZŐ

GT végösszeg,M független memória,E hiba- az eredmény túl hosszú (nem fér ki a kijelzőre)

Kettős áramforrás- napenergia vagy elem AA 1,5V(kevés fény esetén)

MPM-QUALITY Kft.

Honfoglalás u.16,2900 Komárom,HU,Tel/fax: +36 34 340 137

www.mpm-quality.hu,e-mail: uzlet@mpm-quality.hu